

# ベビーウォーカー

対象年齢 7ヶ月～15ヶ月

つかまり立ちができるようになってから、一人歩きができるようになるまで。

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。本書はいつでも見られるように、必ず保管して下さい。  
※本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

## 使用上のご注意

**警告** △ 必ずお読み下さい。取り扱いを間違えると重大な事故につながりますので注意事項は必ずお守り下さい。

- 次のような危険な場所での使用はおやめ下さい。
  - ・階段、玄関、スロープ、敷居、ベランダの出入口など、傾斜や段差のある場所付近での使用はおやめ下さい。
  - ・火気の近くでの使用、放置は本体の変形、破損のおそれだけでなく、お子様のやけど、ケガの原因となりますので絶対にしないで下さい。
  - ・本製品は屋内専用です。庭、ベランダ、車内など戸外での使用はおやめ下さい。
- 安全のためご使用の際はお子様を1人で放置せず、保護者の目の届く所で必ずご使用下さい。保護者がそばを離れる時は、歩行者からお子様をおろして下さい。
- 組み立て・取り扱いは説明書に従い、必ず保護者の方が正しく行って下さい。
- 対象年齢以外の乳幼児には使用しないで下さい。(7～15ヶ月、つかまり立ちができるようになってから、一人歩きができるようになるまで)
- 高さ調節はお子様の成長に合わせて調節して下さい。お子様のかかとが軽く床につく程度が高さの目安です。低すぎた場合、思わぬケガをする恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。
- お子様を乗せた状態での高さ調節や折りたたみ操作は絶対におやめ下さい。事故やケガの原因となります。
- 座面の上に立たせたり、二人乗り等危険な乗り方は絶対にしないで下さい。
- パイプフレームにお子様を足をはさまないようにご注意ください。
- 本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じた場合は、ただちに使用を中止して下さい。
- 割れやすいもの、落下の恐れのあるものの付近では使用しないで下さい。

- ・ ご使用前に必ず高さ調節部のロックが機能していることをご確認ください。
- ・ ネジ部のゆるみや高さ調節部の滑り具合など、本体各部を定期的に点検して下さい。
- ・ セーフティストッパーは歩行者の動きを完全に停止状態にする機能ではありません。使用中は必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ・ 破損の原因となりますので、本体やおもちゃボードに無理な荷重や強い衝撃を与えないようにして下さい。
- ・ キャスターが床を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。
- ・ 本体を折りたたむ際はベースとテーブルの間に手などはさまないようにご注意ください。
- ・ 長時間のご使用はおやめ下さい。1回の使用時間は20分以内が適当です。1日の使用時間の合計は1～2時間以内にして下さい。
- ・ おもちゃボード内部に水、油漏れ等のないようにご注意ください。
- ・ 開梱後の箱や袋はただちにお子様の手の届かないところに保管、または破棄して下さい。
- ・ テーブル等の本製品の表面は常に清潔にしてください。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいにふき取ってご使用下さい。
- ・ おもちゃボードをはずすと食事テーブルとしてお使いいただけます。
- ・ 背もたれ、車輪、セーフティストッパー、おもちゃボード等がしっかり固定されているか確認後にご使用下さい。
- ・ テーブル上に白い線のようなものがある場合があります。品質上には問題ございません。お気になる場合は、製造元へお問い合わせ下さい。

## おもちゃボードの各機能

### ハンドル/くるま/くまん

★まわすとカチカチ音がするよ

### はちさん/ぞうさん

★まわすとカチカチ音がするよ

### ビーズボール


★まわすとビーズがはねて音がするよ

※左側のスピーカーはダミーですので音は出ません。

**ライトボール**  
★押すと音がなってライトが点滅するよ

**メロディーボタン**  
★あひる、ねこ、いぬ/それぞれの鳴き声を楽しめます。船、自動車、パトカー/それぞれの音を楽しめます。てんとうむし/2種類のメロディーが楽しめます。

## 梱包内容・各部の名称



※テーブル上に白い線のようなものがある場合があります。品質上には問題ございません。お気になる場合は製造元へお問い合わせ下さい。


### 梱包内容

※開封したときに梱包内容をご確認ください。

- ①本体…1台 ②クッションシート…1個  
③プラスチックナット…6個 (シートに付いています)




- ④おもちゃボード…1個



## 組み立て方法

### ①シートの取り付け方

本体テーブル部のシート取り付け穴(10ヶ所)にプラスチックの止め具を差し込みます。



#### 【テーブル側のシートの取り付け】





図1

1. シート突起部を本体の穴の大きい部分に入れる。  
※奥までしっかり入れる。
2. 突起部を押しながら図1の位置まで下げて固定してください。  
※必ず下まで下げる。

シートの突起部をテーブル側の4カ所の穴にはめ込んで、図1を参考にシートを固定してください。

#### 【背もたれ側のシートの取り付け】



シートの突起部を背もたれ側の7カ所の穴にはめ込んで、プラスチックナットでまん中以外の6カ所を固定します。シートがぐらつかないように、しっかりナットをしめてください。  
※ナットのA、Bを間違えて取り付けるとナットが壊れる恐れがあります。