

A3 表

品質保証基準

【修理・廃棄について】

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記までお問い合わせください。
- ・製品の廃棄については各自治体の処分方法にしたがってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

【保証期間について】

本体部分…お買い上げ日より1年間

- ◇レシートなどのお買い上げ日がわかる物を必ず保管しておいてください。
- ◇保証期間内に正常な使用状態において製造上の不備による故障・パーツの欠品などが発生した場合は当社にて無償で交換いたします。
- ◇次のような場合は、保証期間内でも有料となります。
 - ・お客様の誤使用または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・天変地異、事故などによる故障及び損傷
 - ・本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の分かる書類の添付がないもの
 - ・中古品、譲渡品、レンタル品でのご使用につきましては、保証できかねますのでご了承ください。
 - ・フレーム、プラスチック部品及びシート部分の自然劣化
- ◇その他ご不明な点がございましたら下記製造元までお問い合わせください。

保証書		
品名	バウンサー	
お客様	〒 お名前	電話番号 ()
販売店	〒 ご購入店舗名	電話番号 ()
故障内容		
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日 より1年間	

【アフターサービスについて】

お取り寄せなど、アフターサービスに関するお問い合わせは、下記製造元までお願いいたします。



製造元 永和 株式会社
〒662-0911 兵庫県西宮市池田町 3-12

商品に関するお問い合わせ先

0798-36-6483

受付時間 /10:00~17:00(土、日祝祭日は除く)

FAX 0798-36-6484

eiwa

<https://www.eiwakabu.com/>



MADE IN CHINA



*改善のため予告なく仕様変更する事があります。

バウンサー取扱説明書 / 保証書



- このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

- 本書を使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするためのもので現物とは多少異なる場合がございます。

ご使用の前に

○対象月齢 生後1ヶ月～24ヶ月まで(体重目安13kg以下)

○連続使用時間 2時間以内

安全にお使いいただくために

本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者およびお子さまへの危害や物的損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じるお恐れのある内容を「警告」と「注意」に分けてあります。いずれも安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示します。


- 使用年齢範囲は、新生児を過ぎた生後1ヶ月から24ヶ月で、最大体重は13kgです。バウンサーとしての使用の目安は12ヶ月迄です。
- 首がすわる生後3、4ヶ月までは、背もたれを最も倒した位置で使用ください。「いす」としての使用は、お座りができるようになってからです。
- 本製品は室内専用ですので、屋外や車などでは絶対に使用しないでください。
- 常に保護者の目の届く範囲で使用し、長時間の揺動は行わないでください。
- 一時的なお昼寝などには使用できますが、夜間就寝用などの長時間のベッドとしての使用はしないでください。
- 使用中は必ず股ベルトを取り付けてご使用ください。横向きやうつ伏せになって窒息する恐れがあります。
- 傾斜や段差のない床の上でのみ使用し、高い所では使用しないでください。
- 安定しない場所(ベッドやソファー)柔らかい場所の上では絶対に使用しないでください。バウンサーが倒れお子さまが窒息してしまう危険性があります。
- 危険な場所(ヘランダの出入口や玄関などの段差があるところ、カウンターやテーブルの上などの高いところ、階段付近、上から物が落ちてくる可能性のあるところ、お風呂、窓の付近など)では絶対に使用しないでください。
- 外から力を加えると転倒の危険があります。バウンサー付近に他のお子さまや、ベットなどがある場合は十分注意してください。
- 落下する恐れがある為、お子さまを乗せた状態で持ち上げたり移動をしないでください。
- おもちゃバーを取り付けて使用する際、おもちゃバーを持って本製品を移動させないでください。お子さまが落下する恐れがあります。
- 転倒する危険があるため、座面には立たせないでください。また、同時に2人以上のお子さまを座らせないでください。
- 破損したり変形する恐れがあるため踏み台、遊具などのように、用途以外の使用は行わないでください。
- 危険なもの(ストーブやアイロン、タンクやサイドテーブル、扇風機など)の近くでは絶対に使用しないでください。
- バウンサーの組み立て時や収納の際、手や指などを挟まないよう注意してください。
- 本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本体に破損がないか、各部が緩んでいないか定期的に点検をしてください。
- 本製品に付属している梱包材(ビニール袋など)は窒息などの事故に繋がる恐れがありますので、お子さまの手の届かないところに保管、または破棄してください。



誤った使い方をすると、人が傷を負ったり、物的損害が起きる恐れがある内容を示します。


- 設置は水平で平坦な安定したところでご使用ください。
- 連続して使用する場合は、2時間以内が目安です。お子さまの身体に負担がかかる恐れがあります。
- お子さまが変調をきたしたときは使用をやめ、直ちに医師にご相談ください。
- 危険でのお子さまを乗せた状態で背もたれのリクライニングをしないでください。
- 使用する前に両側の調整レバーが確実にロックされていることを必ず確認してください。
- 激しくバウンドさせると転倒するおそれがあります。十分注意してください。
- お子さまが横へ乗り出すと倒れる恐れがあります。十分注意してください。
- おもちゃバーを取り付けてご使用する際、激しく揺らすと本体のバウンス(反発)機能でお子さまの顔におもちゃが当たる恐れがあります。十分注意してください。
- おもちゃバーに付属のおもちゃ以外は取り付けないでください。
- お子さまを座らせたり、降ろしたりする際の股ベルトの着脱は必ず保護者の方が行ってください。
- 食べこぼしや汗などはカビやダニの発生原因となります。シートカバーは常に清潔を保ってください。
- フローリングなどでのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーは水温40℃以下で手洗いによる洗濯ができます。
- 摩擦、水濡れの影響によって色移りする恐れがありますのでお取り扱いには十分ご注意ください。

梱包内容・各部の名称



組み立て方法

- フレームパート B にフレームパート A×2本を差し込みます。
※フレームパート A のストッパーをかけてから差し込むとスムーズです。(ストッパーの使用方法 P4)



使用方法

●シートの取り外し方

- おもちゃバーを取り外してください。
 - 座面裏のテープバンドを外して、シートを座面フレームから取り外してください。
 - 背もたれ方向に取り外してください。
- ※リクライニングを一番高い位置でロックしておくとスムーズです。



お手入れ方法

- シート、ヘッドクッションは下記の洗濯表示に従い洗濯してください。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないでください。
- カビが発生する恐れがあるので、洗濯後はよく乾かしてからご使用ください。



- 布部分に付いたホコリはブラシなどで取り除いてください。
- 金属部分は錆などを防ぐために水濡れをさせてください。
- フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布で拭き取った後、乾いた布などで水分を拭き取ってください。
- 研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナーなど)は決して使用しないでください。
- 本体は乾燥している場所に置いてください。
- 定期的に各部が緩んでないか、部品が壊れていないか点検してください。

◇保管について

本体をビニール袋などに入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
本製品を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
故障や変形の原因になりますので上に荷物を置いたり圧力が加わるような状態で保管しないでください。